ZAUNANLAGEN • TORANLAGEN • GARAGENTORE • TORANTRIEBE • MONTAGESERVICE

PEMA GROUP ÖSTERREICH&DEUTSCHLAND
m: 0043 699 181 32 111
e: info@pemagroup.at | w: www.pemagroup.at
fb: www.facebook.com/pemagroup.at

Montageanleitung Drehtor

LEGENDA:	
LP	Lichte Breite des Drehtores
LZ	Abstand zwischen dem Rahmen und Pfosten (für M16 70 mm; für M20 90 mm)
GS	Minimale Tiefe der Pfostenbefestigung im Fundament (Pfostenlänge = HG+ HGA+ GS)*
PS	Abstand zwischen Torflügeln 10mm (mit Scharnieren regulierbar)
HG	Höhe des Drehtores
HGA	Abstand von dem Bodenniveau bis zum Rahmen (im Regelfall 80 mm)



LIEFERUMFANG		**Menge**
1.	Torflügel	1
2.	Verriegelung laut Bestellung (Schieberiegel, Locinox Schließsystem, ohne)	1
3.	Pfosten	Laut Best.
4.	Öffnungs- bzw. Schließbegrenzer	1
5.	Scharniere M16 bzw. M20 abhängig vom Torgewicht	4

BEMESSUNGSTABELLE		
Element	Formel	Ergebnis
LP		
LZ		
GS		
PS		
HG		
HGA		
Fundament	Breite = 400 mm; Länge = LP ..... + Pfosten + 200 mm	

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen gerne unsere Servicemitarbeiter telefonisch zur Verfügung.

ZAUNANLAGEN • TORANLAGEN • GARAGENTORE • TORANTRIEBE • MONTAGESERVICE

PEMA GROUP ÖSTERREICH&DEUTSCHLAND
m: 0043 699 181 32 111
e: info@pemagroup.at | w: www.pemagroup.at
fb: www.facebook.com/pemagroup.at

Montageanleitung Drehtor



Montageschritte:

- Torposition bestimmen (Öffnungslichte beachten).
- Fundament laut in der Montageanleitung angegebenen Maßen herstellen (bitte beachten Sie alle Positionen zu den zu montierenden Pfosten).
- Den Abstand zwischen beiden Pfosten (LP) beachten. Pfosten auf Waagrechte und Senkrechte prüfen.
- Trocknungszeit des Betons beachten.
- Torflügel auf die vormontierten Scharniere befestigen und auf Leichtgängigkeit prüfen.